

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på plastpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Demontera ev. insynskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat), fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen genom att: föra nedre röret mot vänster bakrutas bakre hörn samt för gallrets högra ända förbi bilens C-stolpe.
- Skjut gallret framåt så det ligger an mot bilens C-stolpe
- Haka fast krokarna i öppningen för bältet, **se fig.1** och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll upp ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Rattmutter M8	2
• Utvändig plugg UKB22S	2
• utvändig plugg UFB16	2
• Gängad krok nr:44b (ca22,5cm)	2

