

PEUGEOT 308 5-dörrars -2013 SKYDDSGALLER

Första generationen (T7)
Artnr: 40370



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Demontera ev insynsskydd
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enligt bild
- Haka fast krokarna i baksätets infästningsbygel
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskydds / hatthylla kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca18,8cm 2st.
- Plugg IKP16 2st.

