

ARTFEX**TOYOTA AVENSIS 09-
(generation III)****Skyddsgaller 40381**

Anpassat för bil med panoramatak

**MONTERINGSANVISNING:**

- Fäll baksätets ryggstöd, detta för att underlätta montering.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr: 44B (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

Generella bilder

201 30411