

# ARTFEX

## BMW 5-SERIE TOURING E61 SKYDDSGALLER Art.nr. 40387



Produkten är framtagen i bil med täckt tak, ej testat i bil med panoramatak



### MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll baksätet ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet lådbygel och för krokens gängade ände genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2



EAN: 7340133900543

20201023 (bild på bil)