



VOLKSWAGEN T5 & T6 MULTIVAN

SKYDDSGALLER FÖR MONTERING BAKOM RAD 3

(passar endast bil med soffa, ej anpassat för Caravelle)

Artikelnr: 40401

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Håll gallret mot nackkuddarnas stolpar, haka fast krokarna, dra fast med Rattmutterna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

Krok M8 x 120 nr:91a	2
Rattmutter M8	2
Plugg UKB 16	2

