

PEUGEOT 406

SKYDDSGALLER

Artnr: 40404




MONTERINGSANVISNING:

- Placera gallret vilande mot bilens C-stolpar
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i låsbygeln till ryggstöden, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna, **OBS! om rattmutterna dras för hårt kan slitsen där bältet löper ut plattas till, beakta detta!** Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2



20171109