



### MONTERINGSANVISNING

- Demontera insynsskyddet och fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats i bilen enl. bild
- Haka fast krokarna i plastpanelen, för den gängade ändan genom gallrets hylsor, skruva fast med rattmutter. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSSATS:

Monteringskrok 44b (22,5cm) 2st.

Rattmutter M8 2st.

Plugg inv.16mm.. 2st.

