

KIA SORENTO 2010-2014

SKYDDSGALLER Art.nr:40421

Anpassat för bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Lätta på listen till baddörrarna, haka fast kroken enl. bild. för den gängade ändan genom Gallrets hylsor. Dra fast med rattmutterarna.
- Tryck tillbaka listen

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.67a 2
- Rattmutter M8 2

