



HONDA ACCORD TOURER

Generation VIII* 2009-

SKYDDSGALLER art nr 40461



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd vilket behövs göras för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån



MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2



*20210713

EAN: 7340133900864