

# **ARTFEX** FORD FOCUS kombi 2011-2018

Generation III

SKYDDSGALLER Art nr 40474

Passar endast bil med infästningshål i taket



## **MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insyns skydd (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor och fäst med rattmutter
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## **MONTERINGSDETALJER:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 130   | 2 |
| • Fjäder                 | 2 |
| • Kula M10               | 2 |
| • krok nr:44b (ca22,5cm) | 2 |
| • Rattmutter M8          | 2 |



Måste föras in på sned i bilen för att senare rätas upp i sin rätta position.

