

# **ARTFEX** FORD MONDEO kombi 07- 2014

Generation IV

SKYDDSGALLER Art.nr:40476



## **MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i bältes "vändfäste" och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## **MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr: 16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2



20180517