

HYUNDAI I 40 kombi SKYDDSGALLER

Art.nr:40496



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats) och fäll fram baksätets ryggstöd
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2

