



CHEVROLET ORLANDO

SKYDDSGALLER Artnr: 40502

Bilen har lutningsbart baksäte (140822)

MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar. Justera lutningen på baksätets ryggstöds så att ingen glipa uppstår mellan skyddsgaller och baksätets ryggstöd.
- Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut samt för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.83 2
- Rattmutter M8 2

