

**MONTERINGSANVISNING:****BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER**

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut, samt för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

