

**MONTERINGSANVISNING:**

ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2

