

ARTFEX SUBARU FORESTER (generation IV, SJ) 2013- SKYDDSGALLER

Artnr: 40524



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Fäll ned baksätets ryggstöd detta enbart för att underlätta monteringen.
- Demontera insynsskydd, detta kan åter monteras efter att gallret sitter på plats.
- För spännbanden genom öglorna på gallrets nedre rör samt genom bilen lastöglor.

OBS! Banden ska monteras så de dras nedåt vid åtdragningen SE BILD.

- Centra gallret, Drag åt båda spännbanden, centra, drag åt ytterligare. Avsluta med att fälla tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L.130cm 2
- Utvändig Plugg UKB 16 2



20190214