

VOLKSWAGEN TOUAREG 2011- Generation II SKYDDSGALLER Artnr:40526



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna i slitsen där baksätets bälte mynnar ut (vik undan bältesvändaren något)
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor och sätt i muttrarna. Fäll tillbaka ryggstöd.
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2

