

**MONTERINGSANVISNING:**

- Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel enl. bild samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

**MONTERINGSDETALJER:**

- Utvändig plugg UKB16 4
- Krok 44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

