

LANDROVER FREELANDER 2 07- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40559



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS
MED DETTA GALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna i slitsen där baksätets bälte mynnar ut (vik undan bältesvändaren något)
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

| Benämning | Antal |
|-----------------------|-------|
| • Krok nr:4B (ca17cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |

