

**MONTERINGSANVISNING:****ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel enligt bild och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fällt tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Gängad Krok 44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

