

OPEL COMBO TOUR & KOMBI 2011- Kaross D 2011-2018 (ej testat i kaross E) FIAT DOBLO 2010- SKYDDSGALLER Art.nr: 40591 För montering vid C-stolpe



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilens takstolpar.
- Haka fast krokarna underifrån i säkerhetsbältets infästning enl. bild samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok 40b (ca 15cm) 2
- Rattmutter M8 2

