

## AUDI Q5 2017- kaross:FY SKYDDSGALLER art nr 40598



### MONTERINGSANVISNING:

- Fäll ned baksätets ryggstöd (detta endast för att underlätta Monteringen)
- Placera gallret på plats vilandes mot bilen c-stolpar.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- För banden genom gallrets öglor samt genom bilens främre surrningsöglor, drag åt

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Produkten passar även bil med tillval "Baksäte Plus" men galler har fast position

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Spännband L.130cm 2

