

KIA OPTIMA SPORTSWAGON SKYDDSGALLER Artnr: 40605



- PASSAR ENDAST BIL MED INFÄSTNINGSHÅL I TAKET
- PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMAGLASTAK
- ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

MONTERINGSFÖRFARANDE

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 130 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
| • krok nr:32 | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |

