

AUDI Q3 2014- SKYDDSGALLER

Artnr: 40609



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Placera skyddsgallret vilandes mot bilens C-stolpar
- Montera samman gängstång med sargsprint och krok enl.bild.
- Haka fast krokarna i de främre lastöglorna och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad stång L. 368 nr90a 2
- Rattmutter M8 2
- Krok nr.85 2
- Sargsprint 40045380 2
- Utvändig plugg UKB 16 2

