



BMW X1 mod. F48 SKYDDSGALLER 2015- Art.nr. 40613

MONTERINGSANVISNING:

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån.

- Demontera hatthyllan samt fäll fram baksätets ryggstöd, hatthyllan kan återmonteras när skyddsgallret är på plats.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enl. bild.
- För spännbanden genom öglan på gallret samt bilens surrningsöglor och spänn fast, fäll sedan tillbaka ryggstödet.

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L.130 2
- Utvändig plugg 16mm. 2



Mittbältet monteras via gallrets öppning

