



DETTA GALLER ÄR KOMPATIBELT MED BILEN ORIGINAL INSYNSSKYDD

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i panelen enl.bild för rattskruvarna genom gallrets hylsor,lägg sargsprinten i krokens välvning och skruva fast med rattmutter
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Krok nr:85	2
• Rattskruv M8 x 80	2
• Sargsprint 40045380	2
• Utvändig plugg UKB 16	2



- Haka fast krok i panelen.
- Lägg sargsprinten i välvningen
- För rattskruv genom gallrets hylsor och skruva fast

