

AUDI A6 AVANT (kaross c8) 2018- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40628



**BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD ÄR KOMPATIBELT MED DETTA GALLER
PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMATAK**

MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd, haka fast **krokarna i hålet ryggstödet** **låsbrygel enl. bild** och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll Tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2st
- Fjäder 2st
- Kula M10 2st
- Krok nr:16 (ca 26cm) 2st
- Rattmutter M8 2st

