

ARTFEX

SKODA SUPERB Combi

Generation III 2016-

Skyddsgaller art nr 40641



BILENS ORIGINAL INSYNSKYDD ÄR KOMPATIBELT MED DETTA GALLER

⇒ *Passar endast bil som har infästningshål i taket.

⇒ Passar INTE bil med panoramatak

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens insynskydd vilket kan åter monteras när galler sitter på plats. Ev original lastnät i tyg kan inte brukas när Artfex skyddsgaller är monterat.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål enligt bild
- För spännremmen över gallrets nedre rör samt genom ryggstödslåsningens bygel, spänn fast. Klipp av spännremmarna om så önskas.
- Fäll tillbaka baksätets ryggstöd.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 x 19 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- Spännremmar L130cm 2



EAN 7340133902066

*PDF senast uppdaterad 20230331
(132/30/15)