

Kräver infästningshål i taket

Gallret är ej kompatibelt med bilens insynsskydd

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera bilens insynsskydd
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Placera gallret på plats genom att föra det enl. bild 1,2 & 3
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Montera kroken i ryggstödet låsbygel samt för den gängade ändan genom gallrets nedre hylsor, dra fast med rattmutter
- Fäll tillbaka baksätets ryggstöd.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok 102b 2
- Rattmutter M8 2



EAN 7340133902462

PDF senast uppdaterad 20220928
(120/20/20)

