



1

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera bilens eventuella insynsskydd
- Fäll sedan fram baksätets ryggstöd, detta endast för att underlätta monteringen.
- Placera gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar enligt bild 1 & bild 2.
- För de bifogade spännremmarna genom öglan på gallrets nedre del samt genom bilen lastöglor, drag åt.

Vill man klippa av överflödiga del på spännband går det bra

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband 130cm 2

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån enligt bild 2

EAN 7340133902943
Lanserad 20251016

PDF senast uppdaterad 20251021
(1xx/xx/25) **P:**

2

