



PEUGEOT PARTNER TEPEE 08- & CITROËN BERLINGO 08-

Art.nr: 40586



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- Haka fast krokarna i säkerhetsbältets infästning enl. bild samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok 44b (22,5) 2
- Rattmutter M8 2

