

UTFYLLNADSENHETER

PASSANDE

ARTFEX HUNDGRINDAR ART.NR:10006,10007,10008 & 10009

Satsen innehåller:	Antal
Utfyllnadsenhet, Hundben	8
Klämma Aluminium lilla delen	8
Klämma Aluminium stora delen	8
Vagnsbult M6 x 20	8
KupolMutter M6	8
Klämhalvor för montering av övre utfyllnadsenhet	4
Skruv M6 x 30	2
Mutter M6 nyloc	2



1.Kläm fast klämman runt ramen genom att haka fast lilla delen i den större delen.

2.Håll utfyllnadsdelen mellan klämmans delar.

3.För vagnsbulten igenom enheten, Lämpligtvis med skruvens skalle bakåt, alltså mot bakluckan.

Sätt på muttern och drag åt med en 10mm skruvnyckel.



Montera om så behövs även den övre utfyllnadsenheten med bifogade klämmor och skruva fast med skruv M6x30 med mutter M6 nyloc.

